

sodastream®

POWER™

取扱説明書



- ⚠ この取り扱い説明書をお読みになつてからソーダメーカーをご使用下さい。
- ⚠ 水以外のご使用は絶対にお止めください。
- ⚠ ボトルの洗浄に自動食器洗浄機のご使用は絶対にお止めください。
- ⚠ ボトルは絶対に凍らせないでください。
- ⚠ ボトルの耐熱温度は2°C~49°Cです。それ以上の高温もしくは低温になる場所でのご使用は絶対にお止めください。
- ⚠ ボトルに印字しております使用期限以降はボトルの交換をお願い致します。

安全上の注意

この説明書は保管して、ソーダメーカーをお使いの際は必ずよくお読みください。使い方、お手入れの仕方に關する手順、および安全に関する注意事項を必ず読み、理解してからソーダメーカーをご使用ください。

▲ 警告:炭酸水を作る目的以外でソーダメーカーを使用しないでください。

▲ 警告:「食器洗い機対応」の記載がない専用ボトルは、絶対に食器洗い機で洗浄したり、ボトルに印字されている耐熱温度以外の温度にさらさないでください。

▲ 警告:ソーダメーカー用以外のボトルに炭酸を入れないでください。POWERソーダメーカーには、1.0およびFuse(ヒューズ)ボトル500mlのSodaStream専用ボトルのみ使用できます。SodaStream専用ガラスカラフレは、POWERソーダメーカー用ではないため、使用しないでください。
・子供がソーダメーカーを使用する場合、大人の監督の下で行われる必要があり、また12歳以下の子供による利用は推奨されません。

▲ 警告:感電を防ぐために、水または液体の中にコード、プラグまたはソーダメーカーを置かないでください。ソーダメーカーに、破損したコードやプラグを接続しないでください。コードをテーブルやカウンターの端にかけたり、または高温面に触れないようにしてください。

▲ 警告:ソーダメーカーを正しく使用しないと、怪我や故障の原因となります。

▲ 警告:垂直に立たない場所では絶対にソーダメーカーを使用しないでください。

▲ 警告:ソーダメーカーは、暖かい場所は避け、平らで安定した場所で使用してください。ソーダメーカーを表面が40°Cを超える熱い場所(オーブンの上など)に置いたり、熱源の近くに放置しないでください。

▲ 警告:絶対に空のボトルに炭酸ガスを入れないでください。

・必ず専用ボトルを正しく配置してからソーダメーカーを操作してください。

・炭酸ガスを入れている間は絶対にソーダメーカーを移動しないでください。

・怪我や事故を防ぐため、掃除とユースメントナンス以外の修理点検等はSodaStream認定代理店に依頼してください。

ガスクリンダー

▲ 危険:二酸化炭素(CO₂)が漏れると、二酸化炭素中毒をもたらすことがあります。二酸化炭素が漏れた場合は、換気を行い、新鮮な空気を入れてください。気分が悪くなつた場合は、速やかに医師の診断を受けてください。
▲ 警告:ガスクリンダーはご使用の前にへこみや穴などの損傷がないか点検してください。損傷が見つかった場合は、即座にガスクリンダーの使用を止め、SodaStreamコールセンターまたはSodaStream認定代理店に連絡してください。
・ガスクリンダーを装着したままソーダメーカーを運ばないでください。
・いかなる方法でも、ガスクリンダーを改造しないでください。
・炭酸ガスを排出している間、ガスクリンダーに触れないでください。

▲ 警告:ガスクリンダーを正しく使用しないと、負傷されるおそれがあります。

▲ 警告:使用直後のガスクリンダーは非常に冷たくなっているため、取り外す際は十分に注意してください。

- ・ガスクリンダーは高温となる場所および直射日光を避けて保管してください。
- ・ガスクリンダーを取り付けたままソーダメーカーを移動しないでください。
- ・ガスクリンダーを改造しないでください。
- ・ガスクリンダーに穴を開けたり、焼却したりしないでください。
- ・ガスクリンダーを投げたり、落としたりしないでください。
- ・炭酸ガスを注入しているときにガスクリンダーに触らないでください。

専用ボトル

▲ 警告:ソーダメーカー用以外のボトルに炭酸を入れないでください。POWERソーダメーカーには、1.0およびFuse(ヒューズ)ボトル500mlのSodaStream専用ボトルのみ使用できます。専用ガラスカラフレは、POWERソーダメーカー用ではないため、使用しないでください。
▲ 警告: SodaStream専用ボトルに「食器洗い機対応」と明記されていない限り、絶対に食器洗い機で洗浄したり、49°Cを超える、または1°C以下の温度にさらさないでください。
・熱湯(49°Cを超える)で専用ボトルを洗わないでください。オーブンの上など熱い場所(およびその付近)に専用ボトルを置かないでください。車内に専用ボトルを放置しないでください。専用ボトルに入れないでください。誤った取り扱いは、専用ボトルの材質が損傷し、破裂や怪我の原因となります。
▲ 警告:専用ボトルに変形などの損傷がある場合は、使用しないでください。キズ、磨耗、変色など損傷がある専用ボトルは使用しないでください。
▲ 警告: SodaStream 専用ボトルには、使用期限が明記されています。期限切れの専用ボトルは使用しないでください。期限切れの専用ボトルは地域のリサイクル法に従ってリサイクルまたは交換してください。
・専用ボトルを初めて使用する際は、冷水またはぬるま湯でゆいでください。

炭酸水を作る

▲ 警告:ソーダメーカーには水以外の液体を使用しないでください。シロップは炭酸水を作った後に加えてください。
▲ 警告:絶対に空の専用ボトルに炭酸ガスを入れないでください。

お手入れ

内容

ソーダメーカー

- ・絶対に研磨洗浄剤またはキズの原因になりうる硬いスポンジやブラシ等で洗わないでください。
- ・必要な場合は、中性洗剤を湿らせた柔らかい布でやさしく拭き取ってください。
- ・ベース部分が濡れたら拭き取ってください。
- ・水に浸したり、食器洗い機で洗わないでください。ソーダメーカーの故障の原因になります。
- ・ソーダメーカーは高温となる場所、またはその付近に置いたり、保管したりしないでください。

ボトル

安全上の注意

- ⚠ 警告: SodaStream専用ボトルに「食器洗い機対応」のマークが付いていない場合、食器洗い機を使用しないでください。誤って食器洗い機で洗浄してしまった専用ボトルは、使用せずに、廃棄してください。食器洗い機で洗浄してしまった場合や、キズ、磨耗、変色、損傷などが見られる専用ボトルを使用すると、ガス注入時に破裂や怪我をするおそれがあります。
- ・専用ボトルは冷水またはぬるま湯ですすぎ、絶対に熱湯(49°Cを超える)ですすぎないでください。必要な場合は、中性洗剤を使用して、柔らかいブラシで洗ってください。
- ・SodaStream専用ボトルには、ボトル本体に使用期限が明記されています。期限切れのボトルは使用しないでください。
- ・SodaStream 専用ボトルは、SodaStream 販売店でご購入いただけます。

ガスシリンダーの交換

- ・ソーダメーカーは、同じ国で購入されたガスシリンダーを使用するようにデザインされています。それ以外のガスシリンダーは、互換性がないため使用は出来ません。ソーダメーカーと同じ国で購入されたガスシリンダー以外のガスシリンダーの使用による損傷は、保証の対象外です。
 - ・ガスシリンダーの交換は、「ガスシリンダーの取り付け方」の説明を参照してください。
- お近くの販売店一覧および注文に関する情報は、www.sodastream.jp でご確認ください。

SodaStream POWER
ソーダメーカー本体

ガスシリンダー



専用ボトル



電源
アダプター



パッケージには、SodaStream POWERソーダメーカー本体、ガスシリンダー、専用ボトル、電源アダプターが付属しています。

※空になったシリンダーは、ガス充填代金のみでガスの充填されたガスシリンダーと交換できます。交換用60ℓガスシリンダーは目安として約60ℓの炭酸水が作れます。ただし、これは1回あたりの炭酸ガス使用量により異なります。

※実際のボトルの形は異なる場合があります。

POWER 各パーツ名称



ガスシリンダーの取り付け方



炭酸水の作り方



炭酸水を作る前に、専用ボトルの水位ラインまで冷水（5℃程度）を入れます。冷水を使うと、より効率よく炭酸ガスが注入できます。

カチッと音がするまでボトル装着用タブを前に引っ張ります。ボトル着脱口に専用ボトルを挿入し、所定の位置にロックされるまで押します。

注意：正しく挿入された場合、炭酸ボトルの底部とベースの間に小さな空間ができます。炭酸ボトルがベース上にくっついている場合は、炭酸ガスを注入しないでください。このような状態で炭酸した場合は、水が飛散します。

ソーダメーカーを30秒以上使用しなかった場合は、ライトが自動的にオフになります。ライトは、炭酸ボトルが再度、挿入され、所定の位置にロックされたときにまた点きます。



ご希望の炭酸レベルを3つのボタンから選び、押してください。

1ℓ ボトルを使用する場合は以下のいずれかを選んでください：

弱炭酸：左ボタン（レベル1）

中炭酸：中央ボタン（レベル2）

強炭酸：右ボタン（レベル3）

Fuse(ヒューズ)ボトル500mlを使用する場合は以下のいずれかを選んでください：

中炭酸：左ボタン（レベル1）

強炭酸：中央ボタン（レベル2）

レベル3は使用しないでください。

注入ボタンを押すと、LEDライトが点滅します。LEDの点滅が停止すると同時に、炭酸注入が完了します。ライトはさらに30秒間、またはボトルを外すまで点いています。

ガスの放出（放出音が終わった）後、スナップロックからボトルを引き出します。

より強い炭酸をご希望の場合は、ボトルをつけたままさらに2回まで、再び炭酸を入れることができます。2回目の炭酸後はボタンが無効となります。ボトルを外し、再挿入されたときにボタンが再度押せようになります。

フレーバーソーダを楽しもう!



ボトルシロップ

ボトルシロップ：

炭酸水ができたら、専用ボトルを斜めに傾けて、シロップを専用ボトルの内側に流れるようにゆっくりと流し入れます。キャップをしっかりと締めてボトルをゆっくり回転させて、シロップを混ぜます。

トラブルシューティング

コールセンターに連絡する前に、以下のよくある質問の一覧をご覧ください。

炭酸が注入されない

- ・電源コードが正しくソーダメーカーに接続され、電源アダプターが正常に作動する電気コンセントに差し込まれていることを確認してください。
- ・ガスシリンダーがしっかりと締まっていない場合があります。専用ボトルを外し、背面カバーの穴に人指し指を入れてつかみ、ソーダメーカー本体から取り外して、ガスシリンダーを締め付け直します。ガスシリンダーがしっかりと締まっている場合は、ガスシリンダーが空になっている可能性があります。新しいガスシリンダーと交換してください。
- ・ソーダメーカーが垂直に置かれているか確認してください。

ボトル装着用タブが引けない

ボトル装着タブをカチッと音がするまで手前に引いて完全に前位置にします。ボトルをボトル着脱口に差し込みます。ボトルをしっかりと上後方に押してロックします。

ライトが点灯していない

- ・電源コードが正しくソーダメーカーに接続され、アダプターが正常に作動する電気コンセントに差し込まれていることを確認してください。
- ・炭酸ボトルをつけたままで2回まで、再び炭酸を入れることができます。3回炭酸を注入すると、ボタンが押せなくなります。炭酸ボトルを外し、再挿入されたときにボタンが再度押せるようになります。

ボトルからガスが漏れる音がする

- ・専用ボトルが正しく取り付けられていない可能性があります。ソーダメーカーの炭酸注入を終わらせてから、専用ボトルを外して取り付け直します。「炭酸水を作る」の手順に従います。
- ・炭酸注入の最後にガスが漏れるような音がする場合がありますが、これは正常です。

炭酸水に再度炭酸を注入したい

- ⚠ 警告: 安全のため、シロップを入れた後は絶対に炭酸を注入しないでください。再度炭酸を注入できるのは、シロップを入れていない炭酸水のみです。

炭酸水を作った後も、ソーダメーカーがガスを放出し続けている

- ⚠ 警告: シリンダーまたはボトルを外さないでください。ソーダメーカーを垂直に立てたままにします。ガスが抜ける音がしなくなるまで触らないでください。ソーダメーカーからガスが抜ける音がしなくなったら、ボトルを外し、SodaStreamコールセンターに連絡してください。
- ⚠ 危険: 二酸化炭素(CO₂)が漏れると、二酸化炭素中毒をもたらすことがあります。二酸化炭素が漏れた場合は、換気を行い、新鮮な空気を入れてください。気分が悪くなった場合は、速やかに医師の診断を受けてください。

保証

新品のガスシリンダーをソーダメーカーに取り付けた後にガスが漏れる音がする

- ・ガスシリンダーを手でしっかりと締め直します。工具は使わないでください。

炭酸水がうまく作れない

- ⚠ 警告: シロップを入れた後は絶対に炭酸ガスを注入し直さないでください。
- ・シロップを入れていない場合は、希望するレベルまで炭酸を入れ直します。
 - ・冷たい(5°C程度に冷えた)水に炭酸ガスを注入します。
 - ・それでもうまく炭酸水ができる場合は、ガスが空になっている可能性があります。ガスシリンダーを交換してください。

炭酸ガスを注入すると専用ボトルから水が溢れる

- ・ボトルの水位線まで水が入っているか確認してください。
- ・ボトルがボトル着脱口にしっかりと取り付けられているか確認します。これは、ボトルの底部を軽く引いて確認します。ゆるいと感じる場合は、取り付け直してください。

飲料の味が薄い

- ・シロップを追加してください。

⚠ 警告: シロップを入れた後は絶対に炭酸を注入し直さないでください。

炭酸を注入すると小さな氷の欠片が水に浮かぶ

- ・非常に冷たい水に炭酸を注入すると発生する場合がありますが異常ではありません。氷はすぐに溶けるため、そのままお飲みいただけます。

問題が解決しない場合は、SodaStreamコールセンター(0120-286-230)までご連絡下さい。

本取扱説明書に記載のご使用方法で使用を頂いた場合のみ2年間の保証がございます。ソーダメーカーをご購入後は、www.sodastream.jpからスターターキットに付属していますガスシリンダーをご登録ください。

ご購入から2年以内の保証期間内にソーダメーカーが故障し、製品に不具合があると当社が判断した場合は無償で修理または交換します。SodaStreamは、ご購入されたソーダメーカーの在庫がない場合は、ご購入されたソーダメーカーと同等の製品と交換する場合がありますが払い戻しありません。

保証は、SodaStreamソーダメーカーを家庭用としての使用のために販売店から購入した場合に適用されます。

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- ・ソーダメーカーの悪用、誤用、改造、または商業利用
- ・水以外の液体に炭酸ガスを注入した場合の損害
- ・通常の損傷および消耗(変色など)
- ・SodaStream認定のサービスセンター以外のサービス提供者によってソーダメーカーの修復、解体、修理による全体または部分的な製品の故障
- ・SodaStreamが許可していないシリンダーまたはボトルの使用による損害
- ・ソーダメーカーにアダプターバルブを使用したことによる損傷
- ・期限の切れた専用ボトルの使用による損害
- ・通常の家庭でのご使用以外、および配送中や事故による損害
- ・専用ボトルおよびガスシリンダー

保証書は日本国内のみ有効です。保証書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。また、保証規定の内容は予告なく変更する場合ございますのでご了承ください。

保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理及び交換をお約束するものです。

従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

SodaStreamは、付随的または結果的に生じる損害について責任を負いません。

消費者に対しては、本保証の諸条件に基づいて、修理または交換のいずれかで救済を行うものとします。本保証が現地法と矛盾している場合、本保証はその現地法と一致するよう変更されるものとします。本保証により消費者には、このソーダメーカーに関連して法律により消費者に与えられるその他の権利および救済方法が与えられるものとします。

保証サービスの請求

ソーダメーカーの保証サービスを受ける必要がある場合は、SodaStreamコールセンター(0120-286-230)に連絡してください。ソーダメーカーを当社認定サービスセンターに送るための手続きについて説明します。

ソーダメーカーの保証修理またはサービスを提供できるのは、SodaStreamまたはその認定代理店のみです。それ以外の修理には保証が適用されません。

保証外サービス

SodaStreamまたはその認定代理店によって故障または損傷に保証が適用されないと判断された場合、SodaStreamは、修理もしくは交換費用の支払い確認をお客さまとした場合に限りソーダメーカーを修理/交換致します。

適用法

ソーダメーカーとの何らかの関係において、本保証に対して提起された裁判または訴訟に対するあらゆるおよびすべての請求、苦情、要求は、SodaStreamソーダメーカーを購入した国の法律に準拠し、解釈されるものとします。

SodaStream ガスシリンダー

ソーダメーカーは、同じ国で購入されたSodaStreamガスシリンダーを使用するようにデザインされています。それ以外のガスシリンダーは、SodaStreamソーダメーカーと互換性がないため、使用は出来ません。ソーダメーカーと同じ国で購入されたSodaStreamガスシリンダー以外のガスシリンダーの使用による損傷は、保証の対象外です。

交換用ガスシリンダーは、SodaStream公認販売店でお求めいただけます。

SodaStreamガスシリンダーのガス充填は、高圧ガス保安法により、SodaStreamのみが実施することが出来ます。SodaStream以外のガス充填は違法行為となります。

SodaStream 専用ボトル

ソーダメーカーは、SodaStream専用ボトルを使用するようにデザインされています。

SodaStream専用ボトル以外のボトルの使用による損傷は、保証の対象外です。

ご使用の際は、SodaStream専用ボトル本体に明記されている使用期限をご確認ください。

期限切れの場合は新しいものとお取替えください。

期限切れの専用ボトルは地域のリサイクル法に従ってリサイクルしてください。

製品廃棄手順

外装パッケージはリサイクル材料で作られています。ソーダメーカー、ボトル、シロップ空ボトルのリサイクルに関する詳細は、地方自治体にお問い合わせください。新しいガスシリンダーに交換をせず、不要となったガスシリンダーについては、コールセンターへお問い合わせ下さい。

仕様

本体:

最大作動圧力: 8 バール

最大許容動作温度: 40°C

ボトル容量: ~1010ml

電気:

入力: 100-240V AC

周波数: 50-60Hz

出力: 6.5V DC

最大電流: 2 Amp

最大消費電力: 13 W

SodaStreamはSodaStream International Ltd.またはその関連会社の登録商標です。

- ・炭酸水の生成中は、炭酸水メーカーを移動させないでください。
- ・炭酸水の生成中は、専用ボトルを取り外さないでください。
- ・人体への傷害や財産損傷の危険を軽減するために、すべてのサービス及び修理はSodaStream公認のサービス事業者により実施されなければなりません。
- ・子供が炭酸水メーカーを使用する場合、大人の監督の下で行われる必要があり、また12歳以下の子供による利用は推奨していません。
- ・専用ボトルを最初に使用する場合、使用前に冷水または微温湯ですすいでください。
- ・⚠️ 警告: フレーバーは、炭酸水の生成後に加えてください。
- ・⚠️ 警告: 空の専用ボトルに炭酸ガスを注入しないでください。

ソーダストリーム専用プラスチック製ボトル

- ・⚠️ 警告: 「食器洗浄機使用可」の明示がない専用ボトルは、食器洗浄機で洗浄したり、または摂氏50°C(華氏122°F)以上の熱や、摂氏1°C(華氏34°F)以下の極低温の冷気に曝したりしないでください。熟湯で専用ボトルをすくわないでください。キッチンオーブン/ストーブ/暖炉などの熱のある付近には専用ボトルを放置しないでください。自動車の中に専用ボトルを放置しないでください。冷凍庫に専用ボトルを置かないでください。これらのことにより専用ボトルを傷つけ、あるいは、人体に対する重大な傷害を引き起こす可能性があります。
- ・⚠️ 警告: 専用ボトルが変形した場合、専用ボトルは傷ついていますので、変形した専用ボトルを使用しないでください。ひつかき傷、摩耗、変色または損傷のある専用ボトルは決して使用しないでください。このような専用ボトルはリサイクルまたは廃棄し、新しい専用ボトルと交換してください。
- ・⚠️ 警告: 専用ボトルの側面には、使用期限が明示されています。使用期限の経過後は、専用ボトルを使用しないでください。使用期限の切れた専用ボトルは、リサイクルまたは廃棄するか、新しい専用ボトルと交換してください。
- ・⚠️ 警告: ソーダストリームの炭酸水メーカーに設計されていないボトルを使用して炭酸水を生成しないでください。専用ボトルのみをご使用ください。
- ・専用ボトルの給水ラインまで冷水を給水してください。

ガラス製ボトル

- ・⚠️ 警告: ソーダストリーム「SodaStreamクリスタル」専用のガラス製ボトル（「専用カラフェ」）以外のガラス製ボトルを使用しないでください。
- ・⚠️ 警告: ひび、欠け、損傷のある専用カラフェは決して使用しないでください。このような専用カラフェは、速やかにリサイクルまたは廃棄し、新しい専用カラフェと交換してください。
- ・⚠️ 警告: 著しい温度変化に専用カラフェを曝すこと（例えば、冷えた専用カラフェに熱いお湯を入れること）、冷凍庫に入れるとはしないでください（専用カラフェにひびが入る原因となります）。
- ・専用カラフェの給水ラインまで冷水を給水してください。
- ・専用カラフェは食器洗浄機で洗浄することができます。

ソーダストリーム専用炭酸ガスシリンダー

- ・⚠️ 危険: 炭酸ガスが漏れた場合、漏れた部屋を換気し、新鮮な空気を吸い、気分が悪い場合はすぐに医師の治療を受けてください。
- ・⚠️ 警告: 専用シリンダーやシリンダーバレフを使用する前に、へこみがないか、穴が開いていないか、その他の損傷がないかを検査してください。もし、何らかの不良があった場合、その専用シリンダーを使用せず、ソーダストリーム公認のサービス事業者にご連絡ください。
- ・⚠️ 警告: 専用シリンダーを誤って取扱うことは、人体への重大な傷害を引き起こす可能性があります。
- ・⚠️ 警告: 炭酸水生成後は、専用シリンダーが非常に冷たいことがありますので、専用シリンダーを取り外す際には、ご注意ください。専用シリンダーは、常に熱源から離れたところ、直射日光のあたらないところに保管してください。
- ・専用シリンダーを設置したまま炭酸水メーカーを移動させないでください。
- ・専用シリンダーを決して分解しないでください。
- ・専用シリンダーに穴を開けたり、または焼却したりしないでください。
- ・専用シリンダーを投げたり、または落す原因を作ったりしないでください。
- ・専用シリンダーから炭酸ガスを放出している間は、専用シリンダーに触れたり、専用シリンダーを取り外したりしないでください。

電子機器の安全利用 - 「ソーダストリーム Source Power」に適用

電子機器を使用する場合、火災、感電、人体への傷害のリスクを軽減するため、以下の安全に関する注意に従ってください

- ・⚠️ 危険: 感電を防ぐため、コード、プラグ、炭酸水メーカーを、水や液体の中に設置しないでください。
- ・損傷したコードやプラグで炭酸水メーカーを作動させないでください。
- ・コードをテーブルやカウンターの端にかけたり、熱のある表面に触れさせたりしないでください。

炭酸水スリーブ/シリコンチューブ/刀片、または1枚以上に起因する場合

- ・炭酸水メーカーに使用することができますのとしてソーダストリームが認める専用シリンダー及び専用ボトル以外のシリンドーやボトルを使用したことによる故障
- ・炭酸水メーカーとアダプターバレフを併用したことによる故障
- ・使用期限切れの専用ボトルの使用に起因する故障
- ・家庭における通常の使用以外の事故及び輸送その他の事由に起因する故障
- ・専用ボトル及び専用シリンダーに関するもの

SodaStreamは間接損害または結果損害の責任は負いません。お客様の唯一かつ他の事由による本保証の条項に従って、修理または交換を受けることです。お客様に適用される日本の法律が、免責や責任の制限を認めていない場合、本保証における免責や責任の制限はお客様に適用されない場合があります。本条項における保証の制限が、お客様に適用される日本の法律と一致しない場合、本保証は、日本の法律に適合するよう修正されたものとみなされます。

お客様は、お客様に適用される日本の法律に従って、その他の権利を有する可能性があります。この制限付保証によってお客様に付与される利益は、炭酸水メーカーに関連する法令によりお客様に認められる他の権利や救済に付加して与えられます。

保証サービスを受けるために

炭酸水メーカーについて保証を必要とする場合、www.sodastream.comにアクセスして、日本での連絡先の詳細を取得するために、国名を選択してください。ソーダストリームの代理店が、ソーダストリームの公認サービスセンターの1つに炭酸水メーカーを発送する手配の方法（送料はお客様負担となります）についてご説明をいたします。ソーダストリームまたはその代理店のみが炭酸水メーカーの保証修理やサービスを提供することを承認されています。第三者による修理をした場合、保証は無効となります。

保証を受けることができないサービス

ソーダストリームまたは公認の代理店が、故障や損害が本保証によってカバーされないと判断した場合、ソーダストリームは決められた修理費用の支払いを受けた場合に限り、炭酸水メーカーを修理します。

条件

炭酸水メーカーに関するすべての請求、苦情、提訴及び法的手続きは、SodaStream炭酸水メーカーが購入された日本の法律に準拠し、解釈されます。

ソーダストリーム専用シリンダー

ソーダストリームの炭酸水メーカーは、専用シリンダーと併用する前提で設計されています。他の炭酸ガスシリンダーの使用は、SodaStream炭酸水メーカーと互換していないため、お勧めしません。ソーダストリームの専用シリンダー以外のシリンダーの使用による損害は本保証の適用外です。ソーダストリームの専用シリンダーは、ライセンスによりお客様に使用許諾されます。ライセンスを受けた場合、炭酸ガスの代金の支払をすることにより、ソーダストリームの公認の小売店で、空になった専用シリンダーと充填済みの専用シリンダーを交換することができます。お客様のお近くにある小売店のリスト及び注文方法の詳細に関してはwww.sodastream.comにアクセスして国を選択してください。

炭酸水生成用のボトル

炭酸水メーカーは、適合するソーダストリームの専用ボトルと併用する前提で設計されています。適合するソーダストリームの専用ボトル以外のボトルの使用による損害は本保証の適用外です。使用前に、専用ボトルの使用期限、損傷や変形の有無を確認してください。使用期限切れの専用ボトル、損傷又は変形した専用ボトルは、新しい専用ボトルに交換してください。専用ボトルは、公認のソーダストリームの販売店から入手可能です。

製品廃棄に関する指示

お客様に適用される日本の法律に従って、使用期限切れ及び損傷した専用ボトルをリサイクルしてください。ソーダストリームの製品のパッケージは、リサイクル材で作られています。リサイクルに関する詳細は、お客様の地域を管轄する政府当局にお問い合わせください。

電気器具の廃棄

炭酸水メーカーが電動モデルである場合、家庭用廃棄物として取り扱わなければなりません。リサイクルまたは引取プログラムによって廃棄をする場合の詳細に関しては、お客様の地域の役所、家庭用廃棄物廃棄サービス、ソーダストリームのカスタマーサービスまでご連絡ください

「ソーダストリーム Source Power」の炭酸水メーカーの仕様:

入力: 100-240V AC・周波数: 50-60Hz・出力: 6.5V DC・最大電流 2Amp・最大消費電力: 13W

SODASTREAM炭酸水メーカーの機械評価:

最大負荷圧力: 116 PSI/8 bar・最大許容運転温度: 40°C / 104°F

SodaStream炭酸水メーカーのモデルに関する説明書およびお客様の現地SodaStreamカスタマーサービスの連絡先の詳細を確認するには、www.sodastream.comにアクセスし、国を選択してください。

「SODASTREAM」「ソーダストリーム」はSoda-Club(CO2)SAや関連会社の登録商標です。

visit our website: www.sodastream.com

sodastream®

POWER™

